



Fiat ducato ワイパーモータ交換


なか@船橋



ガラスにワイパー位置をテープで印をつけて、モーター取り外しに邪魔な部品を取外します



ワイパーアームが取れないので、ベアリングプラーを使用して外しました。



ワイパーモーターリンケージのネジを外します



リンケージ毎取外します。

ワイパーモータを分解



モータを交換したら元に組戻して出来上がりです。 作業は難しくはありませんが、道具があれば簡単です。(ワイパーアームプラーと言う道具がある事を後で知りました(笑))
モータを分解した結果は、ブラシの摩耗が原因でした。寿命は10~15年位かな？